

CHANGEMENT ECRAN BAROODER 2 / 2 PRO

Voici un tutoriel vous guidant pas-à-pas pour changer votre écran BAROODER 2 ou BAROODER 2 PRO.



Vous aurez besoin de :
- Clef Allen 3



Temps estimé :

5 min

A noter que tous les écrans sont protégés par un film de protection très fin.

ETAPE 1 :

Dévissez en 1 ou 2 tours maximum les vis inférieures avec l'aide de votre clef allen 3. Ne pas les retirer mais simplement desserrer.



Vous pouvez incliner l'écran pour le changer plus facilement.



ETAPE 2 :

Repérer le câble qui lie votre écran à votre trottinette puis le débrancher.



ETAPE 3 :

Dévisser les deux vis supérieures pour les retirer. Vous pouvez maintenir les boulons à l'arrière pour plus de facilité.



ETAPE 4 :

Récupérer les boulons, les placer à l'intérieur du nouvel écran.



Maintenez les afin de replacer l'écran. Replacer les vis puis resserrer.



Rebrancher le câble de votre écran à votre trottinette. Attention à bien respecter les flèches lors de la connexion de vos câbles.



Vous disposez maintenant d'un tout nouvel écran sur votre Barooder 2 ou Barooder 2 PRO !



L'équipe WEGOBOARD vous souhaite :

Bonne route !!