

VÉLO ÉLECTRIQUE CITYBIKE

Chers clients, chères clientes,

Suite à des contrôles effectués sur ce modèle, nous souhaitons apporter un contrôle supplémentaire de votre produit et vous informer que certaines mentions et marquages sont manquantes ou sont en anglais, ainsi que sur son chargeur.

Nous vous rappelons notamment :

- avant la charge, vous devez lire les instructions du manuel d'utilisation
- qu'il s'agit d'un appareil de classe II : Les appareils de la classe II et les appareils de la classe III comportant une mise à la terre fonctionnelle doivent porter le symbole CEI 60417-5018 (2011-07)
- ne pas exposer à la pluie
- cet appareil est pourvu d'une connexion de terre uniquement à des fins fonctionnelles
- cycle à assistance électrique conforme à l'EN 15194 ; EPAC according to EN 15194
- certaines instructions sont en anglais :
- cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance ;
- cet appareil est pourvu d'une connexion de terre uniquement à des fins fonctionnelles ; De plus, il existe un risque de chute pour les utilisateurs si son cadre est trop fragile

N'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse sav@wegoboard.com

Nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire.
L'équipe Wegoboard.